

FL

INSTALACIÓN ADHESIVA FlamLINE PARA USARSE CON: MEMBRANAS AUTOADHESIVAS

INTRODUCCIÓN

Esta técnica de instalación se usa predominantemente en sistemas de techado e impermeabilización que usan una membrana auto adhesiva . El proceso de instalar el sistema de impermeabilización de juntas FlamLINE es simple Note que el material FlamLINE no contiene asfalto. El material completo de junta de expansión es enviado en un rollo con todo el detallado prefabricado. La instalación se lleva a cabo a medida que el techado / impermeabilización progresa. El procedimiento de instalación se describe como sigue:

PASO 1: PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO

Identifique la ubicación del inicio de la instalación en el plano que acompaña al rollo del material impermeable de junta de expansión FlamLINE. Desenrolle el FlamLINE y permita que se relaje, hasta que esté plano, antes de la aplicación. Asegúrese de que la junta de expansión del edificio está limpia y libre de escombros y que haya sido empacada con soporte de aislamiento comprimible o que se haya instalado una barra de respaldo.

PASO 2: ALINEACIÓN

Alinee la línea central de la hendidura de la junta de expansión o hendidura con la línea central del material de la junta de expansión a prueba de agua FlamLINE, y verifique la conformidad a los detalles de la obra antes de la aplicación del soplete.

PASO 3: PREPARACIÓN

Aplice un preparador compatible recomendado por el fabricante de la membrana auto adhesiva, en la superficie FlamLINE y el sustrato. Permita que el preparador se evapore . Fije el FlamLINE en una base de adhesivo asfáltico.

PASO 4: APLICACIÓN

Aplice la membrana auto adhesiva a la superficie preparada FlamLINE. Use un rodillo para aplicar presión uniforme a la unión. De ser necesario puede requerirse una barra de terminado.

TOME NOTA...

**PUNTOS A ANOTAR CUANDO SE ADHIERE A MATERIAL
FlamLINE**

FL

1. El FlamLINE debe ser adherido al sustrato con un adhesivo o fijado en un adhesivo asfáltico.
2. Asegúrese que la superficie superior del material FlamLINE está completamente incorporada a la membrana auto adhesiva de tiras.
3. En alturas verticales mayores de 4 pies [1.20 m] use barras de metal para asegurar el FlamLINE antes de instalar en tiras.
4. Siga todas las recomendaciones del fabricante en lo que respecta a la instalación de membranas auto adhesivas.

FL

INSTALACIÓN DE ENCAPSULACIÓN FlamLINE CON MEMBRANAS AUTO ADHESIVAS



← *La cavidad de la junta está abierta y la capa base de la membrana auto adhesiva está siendo colocada.*

→ *La instalación de la capa base completa.*



← *El rollo FlamLINE siendo desenrollado y colocado sobre la cavidad de la junta.*



← El FlamLINE está siendo instalado con la capa superior de la membrana auto adhesiva.

→ La instalación completa del FlamLINE lista para un vertido de cobertura.



← La junta de expansión completa mostrada desde el interior del edificio.

